



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Облицовка **3264-03.01-02** или **3264-03.01-03**

2 Теплообменник **3219-08.00**

3 Узел водогазовый **3224-04.00**

4 Накладка **3264-03.03**

5 Ручка D45мм **3224-00.04**

6 Труба **3224-05.00** или **3264-04.00**

7 Труба **3264-10.100*** или **3264-11.100****

8 Хомут **3222-00.025*** или **3251-11.001****

9 Горелка **3264-02.050** или **3264-02.050-03**
или **3264-02.050-01**

10 Сопло **3295.07.20.005-19** или
3295.07.20.005-21 или **3295.07.20.005-20**

11 Горелка запальная **3224-11.00**

12 Сопло запальной горелки **3224-11.02**

13 Трубка запальника **3224-07.00**

14 Блок клапанов **3224-18.00**

15 Узел газовый **3224-19.00**

16 Микровыключатель **3224-21.00**

17 Узел водяной **3224-27.00 (STG-W4P)**

18 Блок управления электронный **3224-24.00 (BK-175R)**

19 Кабель **3224-12.00**

20 Термореле 110°C **TF01-BLAE110A2**

21 Термореле 90°C **TF01-BLAE90A2***
или 80°C **TF01-BLAE80A2****

22 Провод **3264-27.00**

23 Провод **3264-28.00**

24 Провод **3224-14.00**

25 Отсек батарейный **3224-26.00**

26 Прокладка D6,5xd3x1 **3224-04.02**

27 Прокладка D18,5xd11,5x2 **3272-00.014**

28 Прокладка D28xd17x2 **3272-00.014-01**

29 Коллектор в сборе (сварной) **3264-02.120**

или **3264-02.120-03** или **3264-02.120-01**
или Коллектор (литой) **3219-02.100-07** или
3219-02.100-10 или **3219-02.100-08**

30 Гайка **3219-00.09**