



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|---|
| 1 Облицовка 3261-03.00-02 или 3261-03.00-03 | 16 Блок управления электронный 3226-07.000 или 3226-07.000-01 |
| 2 Теплообменник 3219-08.00 | 17 Термореле 110 °C TF01-BLAE110A2 |
| 3 Узел водогазовый 3226-02.250 | 18 Датчик температуры воды 3226-10.000 |
| 4 Накладка с платой дисплея 3261-20.00 | 19 Штуцер 3226-10.001 |
| 5 Труба 3224-05.00 или 3264-04.00 | 20 Отсек батарейный 3224-26.00 |
| 6 Труба выходная 3261-11.000 | 21 Кабель 3226-00.040 |
| 7 Горелка 3264-02.050 или 3264-02.050-03 или 3264-02.050-01 | 22 Кабель 3226-00.060 |
| 8 Сопло 3295.07.20.005-19 или 3295.07.20.005-21 или 3295.07.20.005-20 | 23 Кабель 3226-00.080 |
| 9 Горелка запальная 3224-11.00 или 3224-11.00-01 | 24 Прокладка D6,5xd3x1 3224-04.02 |
| 10 Сопло запальной горелки 3224-11.02 или 3224-11.02-01 | 25 Прокладка D18,5xd11,5x2 3272-00.014 |
| 11 Трубка запальника 3224-07.00 | 26 Прокладка D28xd17x2 3272-00.014-01 или D28xd22x1,5 3324-00.07 |
| 12 Блок клапанов 3226-02.300 | 27 Кольцо d3x1,7 3226-10.002 |
| 13 Узел газовый 3226-02.400 | 28 Коллектор в сборе (сварной) 3264-02.120 или 3264-02.120-03 или 3264-02.120-01 или Коллектор (литой) 3219-02.100-07 или 3219-02.100-10 или 3219-02.100-08 |
| 14 Микровыключатель 3224-21.00 | 29 Гайка 3219-00.09 |
| 15 Узел водяной 3224-27.00 (STG-W4P) | |