



Электрокотлы

24D, 9K10, 12K10, 15K10, 18K10, 21K10, 24K10	1
6K11, 9K11, 12K11, 15K11, 18K11, 21K11, 24K11, 28K11 СКАТ	3
* ?% ž- ?% ž&?% ž% ?% ž% ?% ž&% ž& ?% ž&, ?% `	
* ?% #F%ž- ?% #F%ž&?% #F%ž% ?% #F%ž%, ?% #F%ž&% #F%ž& ?% #F%ž&, ?% #F%	
Конвекторы 1105S, 1110S, 1115S, 1120S	6




24K10



24 D 10 9,12,15,18,21,24 K 10

№	№ для заказа	Название	№	№ для заказа	Название	№	№ для заказа	Название
1	0020033142	Плата управления 3 - 6 кВт	10	0020033445	Ограничительная пружина	23	0020043224	Термометр WIKA
	0020027487	Плата управления 9 - 12 кВт	11	0020025205	Насос UPS 15-60,130 Грундфос	24	0020033439	Заглушка 1/2" 12mmdr
	0020025200	Плата управления 15 - 18 кВт	12	0020027640	Тэн NM 3кВт	25	0020033470	Прокладка 27x18x3 Gu
	0020033143	Плата управления 15 - 18 Д		0020027641	Тэн NM 6кВт	26	0020033477	Прокладка 60x48x2 IT200
	0020025201	Плата управления 21 - 24 кВт	13	0020025215	Контактор Eb.ISCH 24A (AC-1)	27	0020043193	Сибрал 25/100
	0020027488	Плата управления 21 - 24 Д	14	0020034809	Зажим VK3 2,5/5 - (серый)	28	0020027510	Реле Eberle 410 16A 48 В
2	0020043239	Панель управления	15	0020034806	Зажим VK3 10/10 - (серый)	29	0020033799	Панель облицовки (перед.)
3	0020025286	Термостат аварийный (LY)	16	0020043204	Клеммник RSDPS-30	30	0020043459	Крышка теплообмен. (нижн.)
4	0020025281	Термостат рабочий (TY)	17	0020033261	Держатель РСД 88	31	0020043460	Крышка теплообмен. (верх.)(9-18)
5	0020033227	Выключатель	18	0020043205	Планка DIN TS 35		0020043461	Крышка теплообмен.(верх.)40 Li
6	0020033454	Ручки управления - D	19	0020043213	Резьбовое соединение 1"-331	32	0020033840	Рамка 257x97пласт.(EL,B100,NL)
7	0020033184	Сигнализатор прозрач.Н858НВ	20	0020027662	Гильза для 3 датчиков	33	0020033858	Теплообменник 21-24 - лак
8	0020033182	Сигнализатор оранжевый	21	0020033365	Зажим	34	0020043491	Изоляция NOBASIL 930x520
9	0020033438	Подложка	22	0020027570	Манометр	35	0020033903	Рама котла

6, 9, 12, 15, 18, 21 24, 28 K11



6,9,12,15,18,21,24,28 К 11

№	№ для заказа	Название	№	№ для заказа	Название	№	№ для заказа	Название
1	0020033182	Сигнализатор оранжевый	31	0020034805	Крепление светодиодов LD 500	58	0020034971	Клапан выпускной 1/4"-II
2	0020033184	Сигнализатор прозрач.Н858НВ	32	0020034806	Зажим VK3 10/10 - (серый)	59	0020035096	Жгут проводов E9-12K11в2
3	0020033218	Изолирующая втулка AL GP 13,5	33	0020034807	Зажим VK3 10/10 - (синий)		0020034979	Жгут проводов E15-24K11v
4	0020033220	Изолирующая втулка AL GP 21	34	0020034808	Зажим VK3 10/10 - (заземлен.)	60	0020034981	Провод E107в
5	0020025215	Контактор Eb.ISCH 24A (AC-1)	35	0020034809	Зажим VK3 2,5/5 - (серый)	61	0020034982	Провод E112
6	0020033261	Держатель РСД 88	36	0020034810	Крепление концевое-10мм нейтрал.		0020068844	Жгут проводов E112
7	0020027662	Гильза для 3 датчиков	37	0020034811	Крепление концевое-5мм нейтрал.	62	0020044589	Шланг силикон. - 7/10
8	0020033344	Зажим	38	0020034813	Планка платы управления	63	0020027640	Тэн NM 3кВт
9	0020033365	Зажим	39	0020027624	Расширительный бак 10L-W		0020027641	Тэн NM 6кВт
10	0020027625	Термоманометр	40	0020034814	Планка DIN TS 35-020		0020068841	Тэн 7кВт (28)
11	0020027571	Датчик давления	41	0020034816	Трубка предохран. клапана	64	0020043713	Переключатель 12 полюс.
12	0020034837	Жгут проводов E105	43	0020034817	Изоляция теплообмен.	65	0020035068	Жгут проводов -E9-24K11 v2
13	0020025281	Термостат рабочий (ТУ)	44	0020034823	Жгут проводов E104	66	0020112056	Плата управления ELKOT7 6-12кВт
14	0020025286	Термостат аварийный (LY)	45	0020035096	Жгут проводов E9-12K11в2		0020112055	Плата управления ELKOT7 15-18кВт
15	0020033444	Ограничительный винт		0020034825	Жгут проводов E15-18K11			для 21кВ от з.н. 5126
16	0020033445	Ограничительная пружина		0020034824	Жгут проводов E21-24K11		0020112058	Плата управления ELKOT7 21-28кВт
17	0020033467	Прокладка 18,3,5	46	0020034826	Жгут проводов E103	67	0020043851	Опора платы управления
18	0020027665	Прокладка 24x15x2	47	0020034827	Жгут проводов E102	68	0020035261	Рама электродкотла
19	0020033473	Прокладка 15x8x2	48	0020034829	Прокладка 45x5	69	0020044567	Держатель расширительного бака
20	0020035606	Заглушка 1/2"-v.12	49	0020034872	Фитинг	70	0020035262	Кожух электродкотла перед.
21	0020033624	Гайка 3/4" MS	50	0020034906	Провод E109	71	0020035541	Панель облицовки (нижн.) D - белая
22	0020033905	Жгут проводов Q027 VJ	51	0020034907	Провод E110	72	0020035540	Панель облицовки (верх.) H - белая
23	0020033932	Прокладка 18x10x2	52	0020034913	Провод E111	73	0020043217	Прокладка для тепл-ка SD
24	0020023217	Насос 15.5-1	53	0020034957	Жгут проводов E101d	74	0020025271	Предохран.клапан 3000кПа1/2"-1/2"-вн.
25	0020034088	Зажим насоса	54	0020034822	Ручка термостата - D3	75	0020035599	Электронная плата ELKOT1 V5
26	0020034104	Шланг брониров. 3/8"-3/8"кол.-0,3м	55	0020034815	Панель управления	76	0020035044	Клапан воздухоотводчика
27	0020034120	Зажим	56	0020034980	Провод E106в	77	0020027645	Электроробка насоса WILO.
28	0020034676	Гидроблок 24KXO15	57	0020034969	Теплообменник 9-12 кВт 1	42	0020035103	Этикетка PROTHERM 70
29	0020034803	Трубка котла (обратка)		0020044555	Теплообменник 12-18 кВт 1			
30	0020034804	Трубка котла (подача)		0020034970	Теплообменник 21-24 кВт 1			

6,9,12,15,18,21,24 K11

Номер запасной части / Количество штук в зависимости от версии

<i>версия</i>	0020025215	0020034807	0020034809	0020034823	0020034824	0020034825	0020034829	0020034906	0020034907
<i>6K11</i>	1	1	3	-	-	-	2	-	1
<i>9K11</i>	1	1	3	-	-	-	2	-	1
<i>12K11</i>	1	1	3	-	-	-	2	-	1
<i>15K11</i>	2	2	3	2	-	1	3	-	3
<i>18K11</i>	2	2	3	2	-	1	3	-	3
<i>21K11</i>	2	2	5	2	1	-	4	1	3
<i>24K11</i>	2	2	5	2	1	-	4	1	3
	0020034979	0020035096	0020034981	0020034982	0020027640	0020027641	0020035068	0020034837	0020034980
<i>6K11</i>	-	1	-	2	2	-	-	2	-
<i>9K11</i>	-	1	-	2	1	1	-	2	-
<i>12K11</i>	-	1	-	2	-	2	-	2	-
<i>15K11</i>	1	-	-	3	1	2	1	-	1
<i>18K11</i>	1	-	-	3	-	3	1	-	1
<i>21K11</i>	2	-	1	4	1	3	1	-	-
<i>24K11</i>	2	-	1	4	-	4	1	-	-

СКАТ K13

Электрокотлы


- 6K13
- 9K13
- 12K13
- 14K13
- 18K13
- 21K13
- 24K13
- 28K13



Каталог запасных частей

CKAT K13

6K13, 9K13, 12K13, 14K13, 18K13, 21K13, 24K13, 28K13



50-0-00-05.00

СКАТ К13

6K13, 9K13, 12K13, 14K13, 18K13, 21K13, 24K13, 28K13

№	№ для заказа	Название	Модель, Примечание
		50-0-00-05	
001	0020094081	Панель облицовки перед.	
002	0020035103	Этикетка PROTHERM 70	
003	0020094640	Панель облицовки бок.	
004	0020104968	Панель облицовки, верх.	
005	0020035006	Зажим термостата AVB	
006	0020094666	Термостат 100°C	
007	0020094669	Жгут проводов E6-14K13	
007	0020094670	Жгут проводов E18-28K13	
008	0020027665	Прокладка 24x15x2	24x15x2 mm; комплект (10 шт.)
009	0020094653	Трубка, выход	
010	0020035043	Датчик наружный 18мм-JS3227/17	
011	0020095626	Жгут проводов E-WHB ntc	
012	0020035080	Зажим датчика давления	
013	0020033624	Гайка 3/4" MS	
014	0020034114	Прокладка 14x9.5x2.5	14x9,5x2,5 mm; комплект (10 шт.)
015	0020079644	Датчик давления	
016	0020094646	Тэн 3кВт	6K13, 9K13
016	0020094647	Тэн 6кВт	9K13, 12K13, 18K13, 24K13
016	0020094648	Тэн 7кВт	14K13, 21K13, 28K13
017	0020034829	Прокладка 45x5	45x5 mm; комплект (5 шт.)
018	0020094643	Теплообменник 2	6K13, 9K13, 12K13
018	0020094644	Теплообменник 3	18K13, 21K13
018	0020094645	Теплообменник 4	24K13, 28K13
019	0020034817	Изоляция теплообмен.	
020	0020094649	Воздухоотводчик	
021	0020044589	Шланг силикон. - 7/10	
022	0020094634	Расширительный бак 7лит	от 11/2011 заменен частей 0020098253
022	0020098253	Расширительный бак 7лит	
023	0020094637	Шланг	
024	0020094641	Прокладка	комплект (5 шт.)
025	0020094652	Трубка	
026	0020014164	Зажим (x10)	комплект (10 шт.)
027	0020094650	Клапан предохранительный	
028	0020094635	Насос VHSL 15/6 HE-2-12	
029	0020094638	Зажим	
030	0020094651	Трубка	
031	0020014183	Прокладка 19,8 x 3,6 (x10)	19,8 x 3,6mm; комплект (10 шт.)
032	0020104972	Держатель теплообменника 2	
033	0020104973	Держатель теплообменника 1	
034	0020104967	Держатель клеммника	только для 18-28K13
035	0020025215	Контактор Eb.ISCH 24A (AC-1)	
036	0020033261	Держатель РСД 88	
037	0020034807	Клеммник VK3 10/10 - (синий)	для 6-14K13 позиция 37 только 1x
038	0020034809	Клеммник VK3 2,5/5 - (серый)	
039	0020137090	Клеммник VK3 2,5/6, с предохранителем	
040	0020137092	Предохранитель, FST 6,3 Н	комплект (10 шт.)
041	0020137091	Крышка, клеммник VK3 2,5/6с предохранителем	
042	0020034806	Клеммник VK3 10/10 - (серый)	
043	0020034808	Клеммник VK3 10/10 - (заземлен.)	
044	0020034810	Крепление концевое-10мм нейтрал.	
045	0020033905	Жгут проводов Q027 VJ	

СКАТ K13/R1

Электрокотлы


6K13/R1
9K13/R1
12K13/R1
14K13/R1
18K13/R1
21K13/R1
24K13/R1
28K13/R1



Каталог запасных частей

СКАТ К13/Р1

6К13/Р1, 9К13/Р1, 12К13/Р1, 14К13/Р1, 18К13/Р1, 21К13/Р1, 24К13/Р1, 28К13/Р1




50-0-00-06.00

СКАТ K13/R1

6K13/R1, 9K13/R1, 12K13/R1, 14K13/R1, 18K13/R1, 21K13/R1, 24K13/R1, 28K13/R1

№	№ для заказа	Название	Модель, Примечание
		50-0-00-06	
001	0020094081	Панель облицовки перед.	
002	0020035103	Этикетка PROTHERM 70	
003	0020094640	Панель облицовки бок.	
004	0020104968	Панель облицовки, верх.	
005	0020153337	Зажим	
006	0020094666	Термостат 100°C	
007	0020154088	Жгут проводов E6-14K13	
007	0020154089	Жгут проводов E18-28K13	
008	0020027665	Прокладка 24x15x2	24x15x2 mm; комплект (10 шт.)
009	0020153328	Трубка, выход	
010	0020035043	Датчик наружный 18мм-JS3227/17	
011	0020095626	Жгут проводов E-WHB ntc	
012	0020035080	Зажим датчика давления	
013	0020033624	Гайка 3/4" MS	
014	0020034114	Прокладка 14x9.5x2.5	14x9,5x2,5 mm; комплект (10 шт.)
015	0020079644	Датчик давления	
016	0020094646	Тэн 3кВт	6K13, 9K13
016	0020094647	Тэн 6кВт	9K13, 12K13, 18K13, 24K13
016	0020094648	Тэн 7кВт	14K13, 21K13, 28K13
017	0020034829	Прокладка 45x5	45x5 mm; комплект (5 шт.)
018	0020094643	Теплообменник 2	6K13, 9K13, 12K13
018	0020094644	Теплообменник 3	18K13, 21K13
018	0020094645	Теплообменник 4	24K13, 28K13
019	0020034817	Изоляция теплообмен.	
020	0020094649	Воздухоотводчик	
021	0020044589	Шланг силикон. - 7/10	
022	0020098253	Расширительный бак 7лит	
023	0020094637	Шланг	
024	0020094641	Прокладка	комплект (5 шт.)
025	0020154084	Трубка	
026	0020014164	Зажим (x10)	комплект (10 шт.)
027	0020094650	Клапан предохранительный	
028	0020094635	Насос VHSL 15/6 HE-2-12	
029	0020094638	Зажим	
030	0020094651	Трубка	
031	0020014183	Прокладка 19,8 x 3,6 (x10)	19,8 x 3,6mm; комплект (10 шт.)
032	0020104972	Держатель теплообменника 2	
033	0020104973	Держатель теплообменника 1	
034	0020104967	Держатель клеммника	только для 18-28K13
035	0020025215	Контактор Eb.ISCH 24A (AC-1)	
036	0020033261	Держатель РСД 88	
037	0020034807	Клеммник VK3 10/10 - (синий)	для 6-14K13 позиция 37 только 1x
042	0020034806	Клеммник VK3 10/10 - (серый)	
043	0020034808	Клеммник VK3 10/10 - (заземлен.)	
044	0020034810	Крепление концевое-10мм нейтрал.	
045	0020033905	Жгут проводов Q027 VJ	
046	0020095627	Провод E201	
047	0020095628	Провод E202	
048	0020095630	Провод E204	
049	0020094668	Крепление платы управления	
050	0020154085	Плата управления, BMU 6-14kW	

1105 S - 500 W
1110 S - 1000 W
1115 S - 1500 W
1120 S - 2000 W



Конвекторы 500, 1000, 1500, 2000 W

№	№ для заказа	Название	Тип	№	№ для заказа	Название	Тип
1	0020033161	Тэн 0,5 кВт	1105	6	0020033631	Панель облицовки 0,5-1кВт-(перед.)	1105, 1110
	0020027492	Тэн 1,0 кВт	1110		0020033633	Панель облицовки 1,5кВт-(перед.)	1115
	0020027493	Тэн 1,5 кВт	1115		0020033635	Панель облицовки 2кВт- (перед.)	1120
	0020027494	Тэн 2,0 кВт	1120	7	0020033632	Панель облицовки 0,5-1кВт-(задн.)	1105, 1110
2	0020027512	Выключатель сетевой			0020033634	Панель облицовки 1,5кВт-(задн.)	1115
3	0020027514	Тепловой предохранитель ELTH /E2455R			0020033636	Панель облицовки 2кВт- (задн.)	1120
4	0020027515	Термостат RT XII/34 / BR17103		8	0020033838	Переходник кабельный - пласт.	
5	0020033447	Ручка регулировки		9	0020043535	Этикетка PROTHERM 60мм	